

Aansluiten van Bluetooth HET/S 24 BLE-ontvanger

Het aansluiten van de Bluetoothontvanger is redelijk eenvoudig. Op het schema wat u bij de ontvanger gekregen heeft, staan aangegeven waar de voeding 24V op aangesloten moet worden. Deze voeding 24V kunt u uit de motor halen.

Begint u met de aandrijving spanningsvrij te maken door de stekker uit het stopcontact te halen.

Bluetoothontvanger voorzien van voeding.

U ziet in de motor een klemmenstrook (zwart blokje, soort kroonsteen) waar u de draadjes kunt aansluiten voor 24V. Dit blokje kunt u naar beneden uit de pennetjes wegtrekken. Als u een externe ontvanger heeft zijn hier een bruine, groene en witte draad in aangesloten. Nummer 5 (waar de bruine draad op is aangesloten) geeft 24V en nummer 20 (waar de groene draad op is aangesloten) is de nul. Dit maakt het aansluiten eenvoudiger en u ziet dan de nummers waarnaar verwezen wordt.

Impuls aansluiten van BT-ontvanger naar Hörmann-aandrijving

Vanaf het potentiaalvrije contact nr. 1 in de Bluetoothontvanger kunt een 2-aderig draadje aansluiten naar de drukknopaansluiting van de motor. Voor het aansluiten op de diverse types zie uitleg hieronder:

- Promatic 1 of 2. Heeft externe ontvanger (ouder model) of interne ontvanger. Draadjes aansluiten op klemmenstrook 20 en 21 of indien aanwezig op linker rode en zwarte aansluitklem.
- Promatic 3. Draadjes aansluiten op de rechter rode en zwarte klem of op uitgang 20 en 21 van de eerder benoemde zwarte klemmenstrook.
- Promatic 4. Draadjes aansluiten op de onderste rode en zwarte klem of op uitgang 20 en 21 van de eerder benoemde zwarte klemmenstrook.

- Supramatic E en P (zonder toevoeging). Draadjes aansluiten op 20 (N) en 21.
- Supramatic E2 en P2. Draadjes aansluiten op de onderste rode en zwarte klem of op uitgang 20 en 21 van de eerder benoemde zwarte klemmenstrook.
- Supramatic E3 en P3. Draadjes aansluiten op de onderste rode en zwarte klem of op uitgang 20 en 21 van de eerder benoemde zwarte klemmenstrook.
- Supramatic E4 en P4. Deze zijn standaard voorzien van een interne Bluetoothontvanger.

Hierna de werkwijze van de beschrijving van de handleiding volgen.

